


# Datalogic QuickScan QD2430 einrichten

Nutzen Sie diese Anleitung, falls der Scanner nicht gleich von Beginn an funktioniert.


## Schritt 1

- Zuerst wird die Keyboard Einstellung gescannt.
- Seite 8 im Handbuch oder direkt hier



## Schritt 2

- Aktivierung des Programm-Modus für die Landeswahl scannen
- Seite 9 im Handbuch oder direkt hier



## Schritt 3

- Gewünschtes Land scannen
- Seite 12 im Handbuch oder direkt hier



## Schritt 4

- Schritt 2 nochmals scannen, um die Aktivierung zu beenden
- Danach ist die Einrichtung abgeschlossen

### Zusatzinfo

Falls die falschen Codes gescannt wurden, findet sich auf Seite 13 im Handbuch oder hier, der Code um die Einstellungen zurück zu setzen.

